



www.gracobaby.com



- Owners Manual • Mode d'emploi
• Manual del propietario



WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always keep your child in view.
- PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FALLS OR SLIDING OUT.** Always use seat belt. Secure your child at all times with the restraint system provided, in either the reclining or upright position. The tray is not designed to hold your child in the highchair. It is recommended that the highchair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- DO NOT FORCE TRAY** against child. Use only the three adjustment positions. Be sure both adjustment fingers are engaged in armrest slots.
- STRANGULATION HAZARD:** Do not place highchair in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- THIS HIGHCHAIR IS DESIGNED TO BE USED BY A CHILD UP TO 3 YEARS OF AGE.** Maximum weight 40 pounds (18.1 kg).
- FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.** If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.
- DISCONTINUE USING YOUR HIGHCHAIR** should it become damaged or broken.
- ELECTRONIC TOYS (on certain models):** Do not open. No serviceable parts inside. Remove and immediately discard plastic tab from slot in toy.



MISE EN GARDE

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- VEUILLER GARDER LE MANUEL D'UTILISATEUR POUR USAGE ULTÉRIEUR.**
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**
- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SUPERVISION.** Gardez toujours l'enfant à vue.
- PRÉVENIR LES BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT EN TOMBANT OU EN GLISSANT HORS DE LA CHAISE HAUTE.**
Toujours attacher votre enfant avec la ceinture de retenue. Vous devez toujours attacher votre enfant avec le système de retenue fourni, que ce soit en position inclinée ou assise. Le plateau n'est pas conçu pour maintenir votre enfant dans la chaise haute. Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée dans la position assise seulement par les enfants capables de s'asseoir sans aide.
- NE PAS FORCER LE PLATEAU** contre l'enfant. Employez seulement les trois positions d'ajustement. Assurez-vous que toutes les tiges d'ajustement sont dans les fentes de l'accoudoir.
- DANGER D'ÉTRANGLEMENT:** Ne pas installer la chaise haute à un endroit où il y a des cordons, tels les stores, les rideaux, ou téléphones, etc.

- LA CHAISE HAUTE EST UTILISÉ PAR UN ENFANT Âgé JUSQU'À 3 ANS.** Poids maximum de 40 livres (18,1 kg).
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIGNEUSEMENT.** Si vous rencontrez des difficultés, contactez le département du service à la clientèle.
- CESSEZ L'UTILISATION DE VOTRE CHAISE HAUTE** si elle est endommagée ou cassée.
- JOUETS ÉLECTRONIQUE (sur certains modèles):** Ne pas ouvrir. Aucune pièces serviable à l'intérieur. Retirez et immédiatement jeter la languette de plastique de la fente du jouet.



ADVERTENCIA

Si no se cumplen estas advertencias y se siguen las instrucciones de armado, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA UTILIZARLO EN EL FUTURO.**
- **SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE A SU NIÑO DESATENDIDO.** Siempre tenga su niño a la vista.
- **EVITE SERIAS LESIONES CAUSADAS POR CAÍDAS O DESPLAZAMIENTOS.**
Use siempre el cinturón de seguridad. Asegure a su niño en todo momento con el sistema de seguridad provisto, en la posición reclinada o vertical. La bandeja no ha sido diseñada para soportar a su niño en la silla alta. Se recomienda que solamente niños capaz de sentarse en posición vertical sin ayuda usen la silla alta en la posición vertical.
- **NO FUERCE LA BANDEJA CONTRA EL NIÑO.** Use solamente las tres posiciones de ajuste. Asegúrese de que ambos dedos de ajuste están trabados en las ranuras de los apoyabrazos.

- **PELIGRO ESTRANGULACIÓN:** No coloque la silla alta en cualquier lugar donde haya cordones, tales como cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.
- **ESTA SILLA ALTA ESTÁ DISEÑADA SER USADA POR UN NIÑO DE 3 AÑOS DE EDAD COMO MAXIMO.** Con un peso máximo de 40 libras (18,1 kg).
- **SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE CUIDADOSAMENTE.** Si experimenta alguna dificultad, por favor, contacte al Departamento de Servicio al Cliente.
- **DEJE DE USAR SU SILLA ALTA** si ésta se daña o rompe.
- **JUGUETES ELECTRÓNICOS (en ciertos modelos):** No lo abra. No hay piezas que se puedan reparar en el interior. Saque y tire inmediatamente la lengüeta de plástico de la ranura del juguete.

Parts list • Liste des pièces • Lista de las piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Philips Screwdriver required.

Ce modèle pourrait ne pas inclure certaines caractéristiques illustrées ci-dessous.
Vérifiez


que vous avez toutes les pièces pour ce modèle **AVANT** d'assembler votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

Tournevis cruciforme « Phillips » nécessaire

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación.
Verifique que tiene todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Requiere un destornillador Philips.

ALL MODELS • TOUS MODÈLES • TODOS MODELOS



x2

ACCESSORIES ON CERTAIN MODELS • ACCESSOIRES SUR CERTAINS MODÈLES • ACCESORIOS EN CIERTOS MODELOS



Styles vary

Modèles varier

Los estilos varian



Tray Insert
(2 on certain models)




Pièce amovible du plateau
(2 sur certains modèles)




Accesorio de la bandeja
(2 en ciertos modelos)

Seat assembly • Montage du siège • Armado del asiento

1



2



x2

Flip seat upside down.
Insert footrest into seat
and fasten underneath
with provided screws on
each side.

Retourner le siège à
l'envers. Insérer le repose-
pieds dans le siège et fixer
par en dessous en installant
les vis fournies de chaque
côté


De vuelta el asiento. Ponga
el apoyapie en el asiento
y sujetelo abajo con los
tornillos provistos en cada
costado.

Attach the backrest onto the
seat by lining up the hinges.
Insert pin through backrest
and seat bottom, past the tab,
as shown. Pin can only be
inserted on one side.


Fixer le dossier au siège en
alignant les charnières. Insérer
la tige dans le dossier et le
siège, après la languette,
tel qu'illustré. Il est possible
d'insérer la tige uniquement
d'un côté.

Conecte el apoyaespalda al
asiento alineando las bisagras.
Inserte la clavija a través
del apoyaespalda y fondo
del asiento como se indica.
La clavija solamente puede
insertarse en un costado.


Inserting legs • Insertion des pattes • Colocación de las patas



3



4




Insert slotted leg post through the frame of the seat, with logo facing out. Repeat with other leg.


Insérer un poteau de patte avec les orifices rectangulaires dans le cadre du siège, le logo orienté vers l'extérieur. Répéter avec l'autre patte.

Inserte los postes de las patas con agujeros rectangulares a través del armazón del asiento, con el logotipo mirando hacia afuera. Repita el procedimiento con la otra pata.

Front legs • Pattes avant • Patas delanteras



5




Insert "U" tube into the front leg tubes.

Insérer le tube en « U » dans les tubes des pattes avant.

Inserte el tubo en "U" en los tubos de las patas delanteras.

6



Make sure the buttons snap into holes.


S'assurer que les boutons s'enclenchent dans les orifices.

Asegúrese de que los botones se traban en los agujeros.


SNAP!
ENCLENCHEZ!
¡RUIDO!

Attaching rear legs

- Installation des pattes arrière
- Colocación de las patas traseras



7



Insert other "U" tube into the rear tubes until they snap into place.


Insérer l'autre tube en « U » dans le tube arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Inserte el otro tubo en "U" en los tubos traseros hasta que se traben en su lugar.

Inserting casters • Insertion des roulettes • Colocación de las rueditas



8




Snap casters into legs as shown.

Enclencher les roulettes aux pattes tel qu'illusttré.

Trabe las rueditas en las patas como se indica.


To use casters • Pour utiliser roulettes • Para utilizar las rueditas

9



SNAP!
ENCLENCHEZ!
¡RUIDO!


10




SNAP!
ENCLENCHEZ!
¡RUIDO!

To Unfold • Pour déplier • Para desplegar

11




12



Attaching seat pad • Installation du coussin de siège • Instalación de la almohadilla del asiento

13




Wrap the top of the seat pad over backrest. Position opening over recline button.

Recouvrir le dossier du sommet du coussin de siège. Installer l'ouverture sur le bouton d'inclinaison.

Envuelva la parte de arriba de la almohadilla del asiento sobre el apoyaespalda. Ajuste la abertura sobre el botón de reclinación.

14




Pull both shoulder straps through slots in pad.

Tirer sur les deux courroies d'épaules à travers les fentes du coussin du siège.

Pase ambas correas de los hombros a través de las ranuras de la almohadilla.

15




Pull waist belt through seat pad.

Tirer la ceinture abdominale à travers le coussin de siège.

Pase el cinturón de la cintura a través de la almohadilla del asiento.

16




Pull elastic straps on each side of seat pad through seat and attach to hooks.

Tirer sur les courroies élastiques de chaque côté du coussin de siège et fixer aux crochets.

Pase las correas elásticas en cada costado de la almohadilla del asiento a través del asiento y conéctelas a los ganchos.

17




Pull crotch belt and waist belt through seat pad.

Tirer sur la ceinture de fourche et abdominale à travers le coussin du siège.

Pase la cinta de la entrepierna y la cintura a través de la almohadilla del asiento.

18




Hook seat pad onto seat back as shown. Repeat on other side.


Accrocher le coussin de siège sur la bordure du siège, tel qu'illustre. Répéter.

Enganche la almohadilla del asiento al borde del asiento como se indica. Repita.

19



20



Secure the seat pad by inserting elastic straps through bottom slots in front of footrest, hooking elastic straps onto the plastic hooks on back of footrest.

Fixer le coussin du siège en insérant les courroies élastiques à travers les fentes inférieures de l'avant des repose-pieds, en fixant les courroies élastiques aux crochets situés à l'arrière du repose-pieds.

Asegure la almohadilla del asiento insertando las cintas elásticas a través de las ranuras de abajo en el frente del apoyapie, enganchando las cintas elásticas en los ganchos de plástico de la parte trasera del apoyapie.

To Secure Child • Pour installer votre enfant en toute sécurité • Cómo asegurar al niño

⚠ WARNING

Falling Hazard:

Always use the
seat belt.

⚠ MISE EN GARDE

Danger de chute:

Toujours se servir de la
ceinture de sécurité.


⚠ADVERTENCIA

Peligro de caída:


Use siempre el
cinturón de seguridad.

5 Point Harness • Harnais à 5 points • Arnés de 5 puntos


21



22




23



3 Point Buckle • Boucle à 3 points • Hebilla de 3 puntos

24




To convert to 3-pt harness.


Pour convertir en harnais 3-points.

Para convertirlo en un arnés de 3 puntos.


25



26




27



Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.


Utilisez le régulateur coulissant à la taille pour un ajustement plus précis.

28



Use el ajuste deslizable a la cintura para hacer ajustes más apretado.

29




Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment. Repeat on other side.

Utilisez le régulateur coulissant à l'épaule et à la taille pour un ajustement plus précis. Répétez de l'autre côté.

Use el ajuste deslizable en el hombro y la cintura para hacer ajustes más apretado. Repita el proceso del otro lado.

30



When changing harness strap slots, MAKE SURE harness straps are going through same slots in seat pad and seat back.

Au moment de changer les fentes du passage de la courroie, S'ASSURER que la courroie du harnais passe à travers la même fente dans le coussin et le dossier du siège.

Cuando cambia las ranuras de la correa del arnés, ASEGÚRESE de que las correas del arnés pasan por las mismas ranuras en la almohadilla y en el respaldo del asiento.




The harness straps must go into the slot that is even with or slightly above the shoulders. Avoid twisting straps.


Les courroies du harnais doivent être passées dans les fentes situées ou au niveau des épaules ou légèrement au-dessus. Éviter de tordre les courroies.

Las correas del arnés deben pasar por la ranura a la altura o apenas por encima de los hombros. Evite doblar las correas.

Attaching Tray • Fixez le plateau • Instalación de la bandeja



31




Squeeze lever on both sides of tray and place on chair.

Pressez le levier de chaque côté du plateau et placez sur la chaise.

Apriete la palanca en ambos costados de la bandeja y colóquela en la silla.

32




Squeeze adjustment button on front of tray to adjust tray to fit child.

Appuyer sur le bouton de réglage à l'avant du plateau pour régler le plateau selon la taille de l'enfant.

Apriete el botón de ajuste adelante de la bandeja para ajustar la bandeja según el niño.

Tray Insert • Intérieur du plateau • Accesorio de la bandeja

33



Dishwasher safe.

Se lave au lave-vaisselle

Se puede lavar en el lavaplatos.


To remove, pull up from back.

Pour enlever, soulevez
par l'arrière.

Para sacarlo, tire desde atrás.

To Recline • Pour incliner • Reclinación

34



With baby out of high chair,
squeeze recline lever and adjust
seat back to 1 of 3 positions.

**Avec le bébé hors de la
chaise haute,** pressez le levier
d'inclinaison et réglez le dossier du
siège à l'une des 3 positions.

**Con el bebé fuera del
silla alta,** apriete la palanca
de reclinación y ajuste el
respaldo del asiento en
1 de las 3 posiciones.

3 Positions

3 Positions

3 posiciones


Adjusting Height • Réglage de la hauteur • Ajuste de la altura

35

4 Positions

4 Positions

4 posiciones




Push buttons on sides to lower seat.

Appuyer sur les boutons se trouvant sur les côtés pour abaisser le siège.

Apriete los botones en los costados para bajar el asiento.

36



Pull up on seat to adjust height.

Tirer sur le siège pour régler la hauteur.


Tire hacia arriba del asiento para ajustar la altura.

To Fold for Storage

- Rangement et entreposage
- Cómo plegarlo para el almacenamiento



37



Press buttons on the sides of the legs to close.


Appuyer sur les boutons situés sur les côtés des pattes pour replier.

Oprima los botones de los costados para que se cierren las patas.

Removing Seat Pad

- **Retrait du coussin du siège**
- **Retirar la almohadilla**


38




Unhook the elastic straps from the plastic hooks on back of footrest.

Détacher les courroies élastiques des crochets de plastique situés à l'arrière du repose-pieds.

Desenganche las correas elásticas de los ganchos de plástico de la parte trasera del apoyapie.



39




Unhook seat pad from seat back as shown.

Décrocher le coussin de siège de l'arrière du siège, tel qu'illustré.

Desenganche la almohadilla del respaldo del asiento como se indica.

40




Push waist belt through seat pad.

Pousser la ceinture de abdominale à travers le coussin du siège.

Empuje la correa de la cintura a través de la almohadilla del asiento.

41




Unhook elastic straps on each side of seat pad and push through seat.

Détacher les courroies élastiques de chaque côté du coussin de siège et pousser à travers le siège.

Desenganche las correas elásticas en cada costado de la almohadilla del asiento y páselas a través del asiento.

42




Push crotch belt through seat pad.

Pousser la ceinture de fourche à travers le coussin de siège.

Empuje la correa de la entrepierna por la almohadilla del asiento.

43




Push both shoulder straps out through slots in pad.

Pousser les deux courroies d'épaules dans les fentes du coussin de siège.

Pase ambas correas de los hombros a través de las ranuras de la almohadilla.

44



Remove the top of the seat pad from the backrest.

Retirer le sommet du coussin de siège du dossier.

Saque la parte de arriba de la almohadilla del asiento del apoyaespalda.

Mix 'N Move Toys® (certain models)

- Des jouets Mix 'N Move® (certains modèles)
- Juguetes Mix 'N Move® (ciertos modelos)



Styles vary

Modèles varier

Los estilos variar

45



To remove plugs.

Pour enlever les couvercles.

Para sacar los tapones.

46



47




Styles may vary.

Modèles peuvent varier.

Los estilos pueden variar.

48



To attach plugs.

Pour attacher les couvercles.

Para attach los tapones.

ELECTRONIC TOYS are not intended for use in water.

LES JOUETS ÉLECTRONIQUES ne doivent pas être utilisés dans l'eau.

LOS JUGUETES ELECTRÓNICOS no deben usarse en el agua.

Head support (On certain models)

- **Support de tête (sur certains modèles)**
- **Soporte de la cabeza (en ciertos modelos)**


49



Body support (On certain models)

- **Support corporel (Sur certains modèles)**
- **Soporte de cuerpo (En ciertos modelos)**

50



51



Head support (On certain models)

- **Support de tête (Sur certains modèles)**
- **Soporte de la cabeza (En ciertos modelos)**

52



53



Care and Maintenance

- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR HIGHCHAIR** for worn parts, torn vinyl or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **TO CLEAN HIGHCHAIR FRAME**, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **TO CLEAN REMOVABLE SEAT COVER**, Refer to your care tag on your seat pad for washing instructions. NO BLEACH or detergent.

Soins et entretien

- **INSPECTEZ VOTRE CHAISE-HAUTE PÉRIODIQUEMENT** pour des pièces usées, vinyle déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.
- **POUR NETTOYER L'ARMATURE DE LA CHAISE-HAUTE**, utilisez seulement du savon de ménage avec de l'eau tiède. AUCUN AGENT DE BLANCHIMENT ou détergent.
- **POUR NETTOYER LE COUVRE-SIÈGE AMOVIBLE**, consulter les directives de lavage sur l'étiquette d'entretien du coussin. NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT ni de détergent.

Cuidado y mantenimiento

- **DE VEZ EN CUANDO INSPECCIONE LA SILLA ALTA** para determinar si hay tornillos sueltos, partes gastadas o materiales rotos. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos Graco.
- **PARA LIMPIAR EL BASTIDOR DE SU SILLA ALTA** utilice únicamente jabón y agua tibia. NO UTILICE BLANQUEADOR o detergente doméstico.
- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO REMOVIBLE**, Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR ni detergente.

Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie
(au Canada)
Información sobre la garantía y las piezas de
repuesto (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

www.gracobaby.com
or/ó
1-800-345-4109

To purchase parts or accessories or for warranty information in Canada, contact Elfe at:

Pour commander des pièces ou obtenir des renseignements au sujet de la garantie au Canada, communiquez avec Elfe au:

1-800-667-8184
(Fax: 514-344-9296).
or/ou

www.elfe.net

Product Registration (USA)
Inscription de votre produit (au Canada)
Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Pour inscrire votre produit Graco aux États-Unis, visitez notre site Internet www.gracobaby.com/productregistration ou retrouvez la carte d'enregistrement fournie avec le produit. Pour le moment nous n'acceptons pas d'inscriptions de produits des résidents hors des États-Unis.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.